



Le vissage du Spike dans la ferrure.

Le Spike est parfaitement placé quand seulement la petite pointe en tungstène est visible au-dessus de la surface de la ferrure. Si le Spike n'est pas assez vissé, vous risquez de le perdre ou de blesser homme ou cheval. S'il est trop vissé, il ne peut pas exercer son effet. En plus, il est possible que la pointe du filet est percée jusqu'au côté du sabot.

Ne forcez ou dévissez pas le Spike, sinon il risque de fausser la matière plastique de la ferrure.



Ce Spike n'est pas assez vissé.



Ce Spike est parfaitement placé.



Ferrure complète avec deux Spikes sous les talons.

Veillez visiter notre site web pour des informations plus détaillées et notre boutique en ligne :

www.duplo-frank.de

H. Frank Kunststofftechnik GmbH
Duplo Kunststoffbeschläge
Vorderfreundorfer Straße 20
DE-94143 Grainet
Tel.: +49 (0)8585/9699982
Fax: +49 (0)8585/9699966
info@duplo-frank.de

DUPLO

**Le montage correct
des
Spikes**



L'idée

Les petits crampons à visser sont conçus comme stade préliminaire des crampons réguliers. Ils réduisent le risque de glisser sur certains sols. En général, nous utilisons deux Spikes par ferrure et les positionnons sous les talons. Si les Spikes sont précisément placés entre les parties en métal, il est aussi possible de monter des Spikes dans les autres zones de la ferrure.

Les modèles futurs de Duplo seront équipés avec des empreintes préfabriquées qui faciliteront le placement des Spikes.



Outils et matériaux

Pour monter les Spikes dans une ferrure Duplo normale, nous vous recommandons l'équipement suivant :

- un feutre indélébile pour marquer la position des Spikes
- un tournevis ou perforateur rechargeable puissant avec régulation de vitesse
- une mèche à bois avec pointe centrale (5mm de diamètre) [pas nécessaire pour les modèles Duplo avec empreintes préfabriquées !]
- un adaptateur pour Spikes
- un nombre suffisant de Spikes

La préparation de la ferrure

Marquez d'abord la position souhaitée des Spikes sur la surface de sol de la ferrure. Il est recommandable de placer les Spikes sous la paroi pour ne pas mettre sous pression la sole sensible. Il est aussi important de garder une certaine distance au bord de la ferrure pour éviter que les Spikes s'arrachent.

Après, percez une empreinte peu profonde (env. 1-2mm) à chaque point marqué avec la mèche à bois. Quand le Spike est placé dans cette empreinte pendant le vissage, il ne se déplace pas si facilement.

Important : Il n'est pas nécessaire de percer plus profondément que 1-2mm - dans ce cas, le Spike pourrait facilement se dévisser de la ferrure !



Le vissage des Spikes

Placez le Spike sur l'adaptateur ainsi que les deux bouchons de l'adaptateur occupent les deux encoches du Spike. Un petit aimant se trouve dans l'adaptateur qui aide à fixer le Spike sur l'adaptateur. Positionnez la pointe du filet dans l'empreinte et lentement vissez le Spike dans la ferrure avec beaucoup de pression, à petite vitesse et à la verticale. Vous pouvez stabiliser l'adaptateur avec votre main libre.

