

Nalepovací manžetky Wolf Busch se snadno aplikují a jsou velmi odolné. Každá manžetka se skládá ze dvou komponent; ty jsou předvyrobené v Duplo výrobní centru a kompletované v týmu Wolfa Busche.



Příprava Kopyta

Příprava kopyta je stejná jako před jakýmkoliv dalším okováním a musí být provedena profesionálně.

Příprava Duplo podkovy

- Vyberte si podkovu Duplo, která odpovídá velikostí a tvarem kopytu a zamýšlenému použití.
- K napasování podkovy do tvaru kopyta použijte úhlovou nebo pásovou brusku. Nechte výstupek 1mm tam, kde budou umístěny nalepené manžetky.
- **Odstraňte všechny vnitřní hroty, abyste dosáhli těsného kontaktu podkovy s kopytem.**



Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky:
www.duplo-frank.de/en/shoeing-instruction
www.duplo-frank.de/en/safety

Výběr nalepovacích manžetek

V závislosti na velikosti podkovy Duplo existují odpovídající velikosti nalepovacích manžetek.

Velikost 3: Podkovy 98-114mm

Velikost 4: Podkovy 114-134mm

Velikost 5: Podkovy 134-162mm

Umístění lepicích manžetek

- Nejmenší jazýček směřuje k patkám.
- Hladká strana směřuje ke stěně kopyta.

Přivařování nalepovacích manžetek k Duplo

Dávejte pozor na správné nastavení teploty horkovzdušné pistole: 550°C až max. 630°C

Doporučení: Manžetku můžete zafixovat na desce za vnější stranu jazýčků.



- Doporučujeme označit správnou polohu jazýčky na podkově.
- Mírně předeřte počáteční oblast svařování, dokud syntetický materiál se začne lesknout.
- Umístěte podkovu pod úhlem 90 stupňů k manžetě. Ujistěte se, že manžetka nezasahuje do profilované oblasti podkovy a že nepřesahuje spodní okraj.
- Pomalu, ale neustále převalujte podkovu přes manžetku.
- Záměrně začátek a konec svařované oblasti vystavte většímu tlaku.
- Měl by být viditelný malý skelný lem podél celé svařované hrany.

Pozor: Teplo nesmí vyzařovat směrem k elastická vnitřní vrstva manžetky, která bude později ležet proti kopytní stěně! To se může neúmyslně stát, pokud použijete trysku s ventilačními otvory.



Kontrola přizpůsobení

- Nasuňte podkovu na kopyto od špičky směrem k patkám. V případě potřeby rozevřete jazýčky manžet trochu od sebe.
- Přední okraj podkovy by neměl být vůbec viditelný při pohledu shora. Při pohledu zespodu by měla být špička vidět jen minimálně.
- Podkova by nyní měla být dostatečně fixována k lepení.

Další úprava podkovy

- Zaoblete svařované hrany směrem ke spodní straně podkovy.
- V případě potřeby můžete ubrousit podkovu v přední části a usnadnit tak překlop kopyta.
- Vytvořte boční zkosení podkovy za nalepovacími manžetami směrem ke kopytu, aby se snížilo riziko přišlápnutí.

Závěrečné přípravy

- Zdrsněte kopytní stěnu brusným papírem (zrnitost 80-120).
- Odmaštěte kopytní stěnu a vnitřní stranu nalepovacích manžetek.
- **Doporučujeme Multif foam pro odmašťování** (univerzální, unikátní, pěnový sprej pro čištění a odmašťování). Je k dispozici v našem internetovém obchodě. Alternativně, můžete použít isopropanol 99%.

Pozor: Nepoužívejte aceton (např. kapalina na čištění brzd) na odmaštění kopyt!



Vteřinové lepidlo

Lerní lepidlo

Zimní lepidlo



Doporučení pro lepení

- Dbejte na konečnou pevnost lepidla (asi 24h).
- Vysoká vlhkost vzduchu (déšť, mlha) neohrožuje proces lepení.
- Pokud je lepidlo ponecháno otevřené příliš dlouho, začnete tuhnout vlivem vzdušné vlhkosti a nebude tak spolehlivé jako obvykle.

V případě kolísání teploty:

- Doporučujeme zimní lepidlo v případě teploty pod 10°C.
- Letní lepidlo není tak spolehlivé při teplotách pod 5°C; a bezpečné přilnutí nalepovacích manžetek na kopyto nelze zajistit.

Lepení

- Používejte rukavice a respektujte bezpečnostní informace pro lepidlo, které používáte.
- Nechte koni zvednout protilehlé kopyto, aby kůň v klidu stál.
- Lepte každý jazýček manžety samostatně.
- Jazýček oddělte od kopytní stěny a naneste lepidlo kolem okraje. Přidejte křížek a čtyři tečky lepidla.
- Rovnoměrně zatlačte na jazýček dvěma prsty, počínaje odspodu, asi na 10-15 sekund.
- Jakmile jsou nalepeny alespoň tři jazýčky (dva na jedné straně, jeden na druhé), podkova je dostatečně dobře fixována na kopytu, i když se kůň pohybuje.



Podkova nezůstává ve své poloze když kůň položí kopyto?

Možnost 1: Podkovy s čapkami

Čapky zabraňují kopytu vyklouznutí z podkovy. Aplikace: Rozstříhnete manžetu mezi největším a druhým největším jazýčkem. Největší jazýček umístíte před čapku (oblast špice), dva menší za čapku. Velmi doporučujeme pro zadní kopyta!

Možnost 2: Nepřímé lepení

Kopytní stranu Duplo podkovy mírně zdrsnete brusným papírem a dejte trochu lepidla podél nosné hrany kopyto. Potom přitisknete podkovu na kopyto ve své ideální poloze asi na 10-15 sekundy. Takhle je podkova dostatečně fixovaný proti posunu, i když kůň položí kopyto. Pak přilepte jazýčky manžety ke kopytu jako obvykle.

Možnost 3: Lepení na zvednuté kopyto

Přilepte první dva jazýčky dokud je kopyto zvednuté; poté pokračujte v lepení na položeném kopytě.

Možnost 4: Lepení na stoličce na kopyta Pokud kůň vydrží v této poloze, můžete lepit i takto.



Utěsnění

Oblepte horní okraj nalepovacích jazýčků pomocí lepidla.

Odstranění podkovy

- Nožem na kopyta: opatrně kopytním nožem prořízněte vrstvu mezi kopytem a jazýčky manžety, odshora dolů.
- Kleště: kleště na snímání podkov jsou velmi vhodné pro odstranění nalepených jazýčků. Kleštěmi uchopte horní část jazýčku a jednoduše stáhněte z kopyta.
- Rašple na kopyta: Rašplování nalepených jazýčků je snadné, ale trochu časově náročnější.



Mimochodem: Nalepovací manžety Wolf Busch jsou ideální v kombinaci s podkovou **Duplo Laminitis** a **modely STS**.

www.duplo-frank.de

Duplo Composite Horseshoes

H. Frank Kunststofftechnik GmbH
Vorderfreundorfer Straße 20
D-94143 Grainet

Telefon: +49 (0)8585 96926-0
Fax: +49 (0)8585 96926-119
E-Mail: info@duplo-frank.de

www.duplo-frank.de
www.duplo-innovations.com

www.facebook.com/duplo.frank
www.instagram.com/duplo_verbundbeschlaege



Poslední úprava : 12/2021

CZ

DUPLO

Manžety
Wolf Busch
„powered by Duplo“

