

Avertissements et informations de sécurité

Duplo Shoe Spreader

Section n° 1 : montage du Duplo Shoe Spreader (écarteur)

1. Consignes générales et informations applicables à tous les types de fixation

EPI

Lors du montage, veillez à porter un équipement de protection individuelle adapté (EPI). Nous recommandons de porter des gants de protection adaptés.



RÉFÉRENCE

Ces informations sont disponibles en téléchargement et sont également jointes à la livraison sous forme imprimée.



AVERTISSEMENT

Lors de l'ajustement d'une ferrure, il existe un risque de glissement ainsi qu'un risque lié à la projection de pièces. Choisissez le lieu de travail de manière à ne mettre en danger ni vous-même ni d'autres personnes. Tenez toujours compte de l'ensemble de l'environnement de travail. Un Shoe Spreader insuffisamment fixé peut se détacher ou glisser pendant le travail.




Veillez à ce que l'adaptateur et l'écarteur soient solidement fixés.

1.1. Fixation du Shoe Spreader dans l'étau

REMARQUE

Aucun adaptateur n'est nécessaire.

Serrez le tube carré du Shoe Spreader dans l'étau jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé et ne bouge plus.




1.2. Fixation du Shoe Spreader sur l'établi

REMARQUE

Fixez l'adaptateur pour établi à votre établi à l'aide de vis appropriées. Les vis ne sont **pas** comprises dans la livraison.

Insérez ensuite le tube carré du Shoe Spreader dans le logement de l'adaptateur et serrez de la main la vis de blocage de l'adaptateur afin que l'écarteur ne bouge pas.



1.3. Fixation du Shoe Spreader dans le trépied

REMARQUE

Insérez l'adaptateur pour trépied dans le logement de votre trépied et serrez la vis de blocage jusqu'à ce que l'adaptateur soit solidement fixé. L'adaptateur pour trépied est compatible avec le trépied Hoofjack® et le trépied Blacksmith avec base en plastique.




ATTENTION

Veillez à ce que le trépied soit posé de manière stable et sûre.

1.4. Fixation du Shoe Spreader dans l'enclume

REMARQUE

La nécessité d'utiliser un adaptateur dépend de la forme du logement carré de votre enclume. Si le tube carré du Shoe Spreader, qui mesure 2cm x 2cm, ne s'insère pas directement dans le logement de l'enclume, insérez d'abord l'adaptateur de 2,5cm x 2,5cm, puis introduisez le tube carré du Shoe Spreader dans l'adaptateur.



Section n° 2 : utilisation du Shoe Spreader

2.1. Consignes générales et informations

EPI

Lors de l'ajustement des ferrures composites, veillez à adopter une position stable, à disposer d'un poste de travail sûr et suffisamment spacieux ainsi qu'à porter un équipement de protection individuelle adapté (EPI).




REMARQUE

Utilisez le Spreader uniquement avec une clé à cliquet réversible adaptée (12,5mm | 1/2).

Le Spreader convient uniquement aux ferrures composites dotées d'une barre transversale en plastique et d'une surface solaire ouverte. Le Spreader ne convient **pas** aux ferrures suivantes :

- ferrures entièrement en plastique
- ferrures avec sole fermée
- ferrures Straight Bar avec noyau métallique annulaire
- ferrures avec pince ouverte
- fers à cheval traditionnels



AVERTISSEMENT

Risque de blessure par entraînement ou écrasement !

Gardez les mains ainsi que les éléments lâches tels que les cheveux, les colliers, les vêtements ou les objets similaires à l'écart des composants mobiles du Spreader.

Risque de blessure dû à la projection de pièces !

Veillez à ce que la ferrure composite soit solidement maintenue dans le Spreader et évitez d'exercer une force excessive. Dans le cas contraire, la ferrure peut glisser et être projetée de manière incontrôlée.



2.2. Vérifier la planéité après l'ajustement

AVERTISSEMENT

Avant le ferrage, vérifiez que la ferrure ajustée avec le à plat afin d'éviter toute pression indésirable sur le sabot.



Section n° 3 : entretien et maintenance du Shoe Spreader

3.1. Consignes générales et informations

REMARQUE

Veillez à maintenir la tige filetée propre et exempte de dépôts de saleté.

Afin de garantir durablement un fonctionnement fluide, nous recommandons d'huiler légèrement et régulièrement la tige filetée. Le Shoe Spreader est recouvert d'une couche de fond antirouille brune et d'une peinture grise.

Les pièces métalliques ne sont pas galvanisées.



Ferrures Composites Duplo
H. Frank Kunststofftechnik GmbH
Vorderfreundorfer Str. 20
94143 Grainet, Allemagne

info@duplo-frank.de
www.duplo-frank.de