

Avvertenze e informazioni sulla sicurezza

Duplo Shoe Spreader

Sezione n. 1 – Montaggio del Duplo Shoe Spreader

1. Indicazioni e informazioni generali valide per tutti i tipi di fissaggio

DPI

Durante il montaggio, utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati (DPI). Consigliamo di indossare guanti da lavoro protettivi idonei.

RIFERIMENTO

Queste informazioni sono disponibili per il download e vengono inoltre fornite in formato cartaceo insieme al prodotto.

AVVERTENZA

Durante l'adattamento di un ferro sussiste il pericolo di scivolamento e di proiezione di parti. Scegliere il luogo di lavoro in modo da non mettere in pericolo sé stessi o altre persone. Tenere sempre in considerazione l'intero ambiente di lavoro.

Uno Shoe Spreader fissato in modo insufficiente può allentarsi o spostarsi durante il lavoro.

Assicurarsi che l'adattatore e lo Spreader siano fissati saldamente.




1.1. Fissaggio dello Shoe Spreader nella morsa

INDICAZIONE

Non è necessario alcun adattatore.

Serrare il tubo a sezione quadrata dello Shoe Spreader nella morsa fino a quando lo Shoe Spreader non è fissato saldamente e non presenta oscillazioni.




1.2. Fissaggio dello Shoe Spreader sul banco da lavoro

INDICAZIONE

Avvitare saldamente l'adattatore per banco da lavoro al banco utilizzando viti adeguate.

Le viti non sono incluse nella fornitura.

Inserire quindi il tubo a sezione quadrata dello Shoe Spreader nell'alloggiamento dell'adattatore e serrare manualmente la vite di bloccaggio dell'adattatore, in modo che lo Spreader non presenti oscillazioni.



1.3. Fissaggio dello Shoe Spreader nel cavalletto poggiatele

INDICAZIONE

Inserire l'adattatore per cavalletto poggiatele nell'alloggiamento del cavalletto e serrare la vite di bloccaggio fino a quando l'adattatore non è fissato saldamente. L'adattatore per cavalletto poggiatele è compatibile con Hoofjack® e con il cavalletto poggiatele Blacksmith con base in materiale sintetico.



ATTENZIONE


Assicurarsi che il cavalletto poggiatele sia posizionato in modo stabile e sicuro.



1.4. Fissaggio dello Shoe Spreader all'incudine

INDICAZIONE

La necessità di utilizzare un adattatore dipende dalla forma dell'alloggiamento quadrato dell'incudine. Se il tubo a sezione quadrata dello Shoe Spreader (2 cm x 2 cm) non entra direttamente nell'alloggiamento dell'incudine, inserire prima l'adattatore (2,5 cm x 2,5 cm) e successivamente inserire il tubo a sezione quadrata dello Shoe Spreader nell'adattatore.



Sezione n. 2 – Utilizzo dello Shoe Spreader

2.1. Indicazioni e informazioni generali

DPI

Durante l'adattamento dei ferri compositi, assicurarsi di avere una posizione stabile, un'area di lavoro sicura e sufficientemente ampia e dispositivi di protezione individuale adeguati (DPI).




INDICAZIONE

Utilizzare lo Spreader esclusivamente con una chiave a cricchetto reversibile adeguata (12,5 mm | 1/2").

Lo Spreader è adatto esclusivamente a ferri compositi con traversa in materiale sintetico e superficie della suola aperta.

Lo Spreader **non** è adatto per:

- ferri interamente in materiale sintetico
- ferri con superficie della suola chiusa
- Straight Bar Shoes con anima metallica ad anello
- ferri con punta aperta
- ferri tradizionali in metallo



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni dovute al trascinamento o allo schiacciamento! Tenere le mani e gli oggetti sciolti, come capelli, collane, indumenti o parti simili, lontani dai componenti mobili dello Spreader.



Pericolo di lesioni causate dalla proiezione di parti!


Assicurarsi che il ferro composito sia posizionato saldamente nello Spreader ed evitare di applicare una forza eccessiva. In caso contrario, il ferro potrebbe scivolare ed essere proiettato in modo incontrollato.



2.2. Controllare la planarità dopo l'adattamento

AVVERTENZA

Prima della ferratura, controllare che il ferro adattato con lo Shoe Spreader poggi in modo piano per evitare pressioni indesiderate sullo zoccolo.



Sezione n. 3 – Cura e manutenzione dello Shoe Spreader

3.1. Indicazioni e informazioni generali

INDICAZIONE

Mantenere la barra filettata pulita e priva di depositi di sporco. Per garantire un funzionamento scorrevole e duraturo, consigliamo di oliare leggermente e regolarmente la barra filettata.

Lo Shoe Spreader è trattato con un fondo antiruggine marrone e verniciato di grigio.

Le parti metalliche non sono zincate.



Ferrature composite Duplo
H. Frank Kunststofftechnik GmbH
Vorderfreundorfer Str. 20
94143 Grainet, Germany

info@duplo-frank.de
www.duplo-frank.de